

PCT-2

Borniers enfichables série PCT-212 avec levier

Nos produits se distinguent par une utilisation facile, un temps de câblage plus court, un rendement élevé des opérations standard indépendantes des compétences de l'opérateur et une réduction des coûts de main d'œuvre.



Instructions pour le câblage



- 1 Tirez la poignée vers le haut
- 2 Insérez le fil dénudé de 11mm dans le trou
- 3 Tirez la poignée vers le haut
- 4 La pince à ressort installée sur la bande de guidage en cuivre maintient les fils ou les sacs de corde avec le fil serré dans un trou séparé.

Vérifier le câblage et la longueur du fil dénudé à travers le boîtier transparent.
Entrée plus grande : combinaisons libres de différents fils. Des trous de prises indépendants peuvent empêcher plusieurs fils de se connecter à une seule unité de câblage.

